

8. 止水パッキンの設置

■FR柵用中間ベース上部に設けられている溝の形状に沿って付属の止水パッキンを連続して貼り付けてください。



※止水パッキンの裏面には両面テープが貼り付けられています。剥離紙をはがして貼り付けてください。

※すき間・浮き・ずれがあると漏水の原因となりますので、確実に貼り付けてください。

※漏水防止のため、必ず設置してください。



9. FR柵据付

- 止水パッキン設置後、固定したベースの上に柵を設置し、側面4箇所(片側2箇所)をプレートで固定してください。
- 柵天端のインサート部に柵キャップを取り付けてください。



連結プレート
32*90 t3.2
六角ボルト
12*25



柵キャップ



※吊り用インサートは、施工完了後に必ず柵キャップで塞いでください。
(柵キャップは納品時、製品に取り付けられています。)